



Informacje dotyczące bezpieczeństwa - membrany do presostatów

Dokument informacyjny GPSR dla membran do wyłączników ciśnieniowych / presostatów kompresorów

Przeznaczenie produktu

Membrana jest częścią zamienną przeznaczoną do naprawy wyłączników ciśnieniowych (presostatów) stosowanych m.in. w kompresorach i instalacjach sprężonego powietrza. Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i po wcześniejszym sprawdzeniu zgodności wymiarów oraz konstrukcji z wymieniającą częścią.

Zasady bezpiecznego użytkowania

- Przed rozpoczęciem demontażu presostatu należy odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego.
- Przed pracami serwisowymi należy całkowicie usunąć ciśnienie z instalacji i zbiornika.
- Nie należy demontować wyłącznika ciśnieniowego, gdy urządzenie znajduje się pod napięciem lub pod ciśnieniem.
- Przed montażem należy sprawdzić zgodność membrany z wymieniającą częścią, w szczególności kształt, wymiary, rozstaw oraz układ otworów montażowych.
- Membrany nie należy naciągać, przycinać, przewiercać ani w inny sposób modyfikować w celu dopasowania do niewłaściwego presostatu.
- Powierzchnie przylegania przed montażem powinny być czyste i wolne od pozostałości starej membrany, zabrudzeń lub innych elementów mogących powodować nieszczelność.
- Śruby mocujące należy dokręcać równomiernie. Nadmierne lub nierównomierne dokręcenie może spowodować odkształcenie membrany.
- Nie należy stosować dodatkowych klejów, silikonów ani mas uszczelniających, jeśli nie przewiduje tego konstrukcja danego wyłącznika ciśnieniowego.
- Po montażu należy sprawdzić szczelność układu oraz prawidłowe działanie presostatu przed rozpoczęciem normalnej eksploatacji.
- Jeżeli po wymianie membrany wyłącznik nadal działa nieprawidłowo, urządzenie należy wyłączyć i sprawdzić pozostałe elementy presostatu.
- Uszkodzonej, pękniętej, zdeformowanej lub nadmiernie zużytej membrany nie należy ponownie montować.

OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowy montaż, zastosowanie niewłaściwej membrany lub wykonywanie prac przy urządzeniu znajdującym się pod napięciem albo pod ciśnieniem może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz stwarzać zagrożenie dla użytkownika. W przypadku braku doświadczenia prace należy powierzyć osobie posiadającej odpowiednią wiedzę techniczną.

Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Dodatkowa informacja dotycząca doboru

Model	Informacja
M230	Oznaczenie 230 V nie jest wystarczającym kryterium doboru części. Należy sprawdzić również wymiary, rozstaw i układ otworów oraz kształt membrany.
M400	Oznaczenie 400 V nie jest wystarczającym kryterium doboru części. Należy sprawdzić również wymiary, rozstaw i układ otworów oraz kształt membrany.
MLCA	Przed zakupem należy potwierdzić zgodność z konkretną wersją presostatu LCA oraz porównać starą część z wymiarami i zdjęciami produktu.

Dokument ma charakter informacji dotyczącej bezpiecznego użytkowania produktu. Należy stosować się również do instrukcji producenta urządzenia, w którym montowana jest membrana.